

INSTRUKCJE NAPRAWY PRODUKTU PVC DO SPORTÓW WODNYCH

1. Znajdź gładką, twardą powierzchnię, na której położysz produkt w celu dokończenia naprawy i oczyść powierzchnię, aby upewnić się, że nie ma żadnych ostrych elementów ściernych, które mogłyby uszkodzić ponton.
 2. Należy również znaleźć płaski, ciężki obiekt lub deskę większą niż łatka i obciążnik.
 3. Spuść powietrze z produktu o około 90%, aby móc położyć materiał płasko. Uważaj, aby nie przesuwając materiału po ziemi, ponieważ może to spowodować większe uszkodzenia. Wyładź materiał na powierzchnię, aby górna i dolna część materiału leżały gładko jedna na drugiej.
 4. Upewnij się, że w pobliżu uszkodzonego obszaru nie ma wody ani wilgoci. Jeśli wilgoć występuje wokół należy wysuszyć za pomocą ręczników papierowych, suszarki do włosów lub po prostu pozostawić na słońcu do wyschnięcia.
 5. Oczyść uszkodzony obszar alkoholem lub acetonem. Jeśli dziura znajduje się na lub w pobliżu ekranu (logo, panel ostrzegawczy itp.), użyj tylko alkoholu i nie używaj acetonu. Aceton będzie aktywny. Oczyść również materiał łatki, którego będziesz używać, tak samo jak powyżej.
 6. Wytnij okrągłą łatkę (lub owalną, jeśli otwór jest wydłużony) z materiału naprawczego, który będzie co najmniej 2-3 cm większy niż otwór na całej długości uszkodzonego obszaru. Upewnij się, że łatka ma okrągły kształt bez ostrych krawędzi. Zapewni to najlepszą wydajność łatki naprawczej.
 7. Materiał łatki będzie miał błyszczącą i matową stronę. Połóż łatkę na otworze błyszczącą stroną do dołu, zakrywając uszkodzony obszar. Jest to ważne, ponieważ błyszcząca strona łatki nie chroni przed promieniowaniem UV.
 8. Obrysuj łatkę na tubce. Aby uzyskać najlepszy efekt kosmetyczny, użyj markera o jak najbardziej zbliżonym kolorze, jak to tylko możliwe.
- Obserwuj rozmiar otworu. Jeśli otwór jest większy niż 2-3 cm, możesz wsunąć mały kawałek ręcznika papierowego wewnątrz otworu, upewniając się, że ręcznik papierowy wewnątrz jest płaski i zakrywa obszar otwartego otworu. To zapobiegnie sklejeniu się dwóch kawałków materiału.
9. Nałóż gładką, cienką warstwę kleju zarówno na okrągły obszar zaznaczony na rurce, jak i na błyszczącą stronę materiału łaty. Upewnij się, że klej został rozprowadzony nieco dalej niż zaznaczona linia. Wszystkie krawędzie zostaną bezpiecznie przyklejone. Upewnij się również, że nałożyłeś gładką, cienką warstwę na całą błyszczącą stronę materiału, w tym na wszystkie krawędzie łatki.
 10. Pozostaw klej na kilka minut, aż stanie się lekko lepki. W normalnych okolicznościach powinno zająć około 3 do 6 minut. Należy pamiętać, że temperatura będzie miała wpływ na ten czas. Im jest chłodniej, tym dłużej to potrwa.
 11. Delikatnie nałóż materiał łatki na otwór (upewnij się, że jest wyrównany z linią narysowaną na pontonie) lekko zginając materiał, aby środek łatki dotykał najpierw środka otworu i delikatnie połóż łatkę, pracując od środka na zewnątrz do krawędzi łatki.
 12. Użyj opuszków palców i powoli pocieraj od środka na zewnątrz, starając się usunąć ewentualne pęcherzyki powietrza uwięzione pod łatką.
 13. Użyj gładkiego plastikowego narzędzia i mocno pocieraj łatkę o ponton, również zaczynając od środka i pracując na zewnątrz. Jeśli zdarzy się, że nadmiar kleju wycieknie poza krawędź łatki, można go usunąć za pomocą paznokcia lub plastikowego noża.

14. Umieść ciężki przedmiot, bez ostrych krawędzi, na całej powierzchni plastra i pozostaw na 24 godziny.

15. Na koniec usuń ciężki przedmiot i sprawdź palcami czy wszystkie krawędzie zostały całkowicie uszczelnione.

! Jeśli znajdziesz mały obszar, który nie został całkowicie uszczelniony, ostrożnie wsuń trochę kleju wewnątrz otworu za pomocą małego aplikatora, takiego jak aplikator z bawełnianą końcówką lub wykałaczka. Pozostaw do wyschnięcia na minutę lub dwie. Wygładź to miejsce i umieść ciężki przedmiot powtórnie na łatce. Po 24 godzinach naprawiony ponton ponownie wypełnij powietrzem.