




Opis produktu: tuba dmuchana
Produkt przeznaczony do użytku w Aquaparkach do jazdy po „leniwej rzece” lub na zjeżdżalniach. Nie jest przeznaczony do użytku na jeziorach i rzekach. Produkt nie jest przeznaczony do holowania.

Produkt wykonany został z wysokiej jakości surowców, wysoce elastycznego, przyjaznego dla środowiska PVC, którego próbki zostały przebadane w laboratoriach SGS. Każdy proces produkcyjny produktu został poddany ścisłej kontroli jakości i w pełni spełnia wymagania użytkowe.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU DO UŻYTKOWANIA.

KROK 1:  Wyprostuj produkt na płaskiej, gładkiej powierzchni bez ostrych występów.	KROK 2:  Otwórz zawór i użyj pompki z odpowiednią końcówką do pompowania.
KROK 3:  Przestań pompować, kiedy zostało osiągnięte zalecane ciśnienie. Wciśnij nakrętkę zaworu tak, jak jest pokazano na rysunku A Jeśli chcesz spuścić powietrze, włóż do zaworu plastikową rurkę, jak pokazano na rysunku B	KROK 4:  Podczas przenoszenia podnieś produkt tak, aby nie dotykał podłoża i ostrych krawędzi! Ciągnięcie po betonie i innych szorstkich powierzchniach spowoduje uszkodzenie produktu.

KONSERWACJA I PRZEGLĄDY OKRESOWE.

Regularnie sprawdzaj ciśnienie, zwłaszcza gdy zmienia się temperatura otoczenia. Jeśli ciśnienie powietrza przekroczy zalecane wartości, produkt może ulec uszkodzeniu – deformacji kształtu lub może dojść do pęknięcia spawów. Pod wpływem bezpośredniego działania promieni słonecznych powietrze rozszerza się i wzrasta ciśnienie wewnątrz produktu.

UWAGA: IM WYŻSZA TEMPERATURA OTOCZENIA, TYM UŻYWAJ NIŻSZEGO CIŚNIENIA POWIETRZA DO POMPOWANIA PRODUKTU!


Regularnie sprawdzaj stan tego produktu przed użyciem. Natychmiast wycofaj z eksploatacji wszelkie uszkodzone produkty. Przebitý, zdeformowany materiał lub pęknięcia spowodowane przekroczeniem zalecanego ciśnienia roboczego można naprawić za pomocą łatek zestawu naprawczego dostarczonego z produktem i odpowiedniego kleju do PCV (brak w zestawie).

PRZECHOWYWANIE NIEUŻYWANYCH PRODUKTÓW: Po użyciu spłucz produkt czystą wodą, aby usunąć resztki chloru i skrócić czas ekspozycji. Jeśli planujesz przechowywać produkt, ważne jest, aby dokładnie go wyczyścić. Po wyschnięciu przenieś produkt na suche, zacienione, wentylowane miejsce. W szczególności zabezpiecz produkt przed działaniem długotrwałego nasłonecznienia, deszczu i chemikaliów. Nie zginaj produktu gdy temperatura jest niższa niż 15 stopni Celsjusza. Jeśli produkt był niewłaściwie przechowywany, znacząco wpłynie to na żywotność produktu w następnym sezonie. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie silnych promieni słonecznych przez długi czas! Długotrwała ekspozycja na promienie słoneczne znacząco skraca żywotność produktu.

OSTRZEŻENIE! TEN PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DLA DZIECI PONIZEJ 6 LAT.

DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 6 LAT MOGĄ UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU WYŁĄCZNIE POD NADZOREM OSOBY DOROSŁEJ.

ZAWSZE MIEJ KAMIZELKĘ RATOWNICZĄ PODCZAS UŻYWANIA TEGO PRODUKTU W GŁĘBOKIEJ WODZIE. TEN PRODUKT NIE JEST PRODUKTEM RATOWNICZYM!



Opis i objaśnienie znaków, które można spotkać na produktach.

Przeczytaj najpierw instrukcję!

Liczba użytkowników, dorośli/dzieci (Może być oznaczona na produkcie.)

Zakres wagi użytkownika (użytkowników):
... do ... kg
(Może być oznaczona na produkcie.)


Zawsze miej nadzór nad dziećmi w wodzie.

Oznaczenie wymiaru wewnętrznego.
(Może być oznaczone na produkcie.)

Upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnej przestrzeni aby nie utknąć w środku.

Używaj tylko w basenie.

Urządzenie (produkt) zapewnia stabilność pływania. Urządzenie wymaga wyważenia. (Nieprawidłowa opcja może być przekreślona).



Zalecane / dozwolone użytkowanie

Zabronione użytkowanie



BRAK OCHRONY PRZED UTONIĘCIEM

RYZIKO UTKNIĘCIA JEŚLI ROZMIAR NIE JEST ODPOWIEDNI.

ZALECANE CIŚNIENIE ROBOCZE:

- DLA LENIWEJ RZEKI/BASENU: 0,04 - 0,05 BAR (4,0-5,0 kPa)
- DLA ZJEŹDZALNI WODNEJ: 0,02 - 0,03 BAR (2,0-3,0 kPa)



PRODUKT NIE NADAJE SIĘ DLA DZIECI PONIZEJ 6 LAT.